



## SiVM Gruppenrechte

Übersicht der gruppenorientierten Benutzerrechte im VMS

Stand 02/2012 (BUILD 590)

**SiVM Gruppenrechte**

<b>Recht</b>	<b>Erläuterung</b>
Anwenderverwaltung verbergen	Sperrung des Zugriffs auf den Konfigurationsreiter <i>Anwenderverwaltung</i>
Audio Livemodus	Freigabe der Audiofunktion im Livemodus
Audio Wiedergabemodus	Freigabe der Audiofunktion im Wiedergabemodus
Aufnahmezyklus ändern	Änderung der Aufnahmezyklen über das Servicemenu
Ausgelagerte Spuren bearbeiten	Ermöglicht das Kopieren, Brennen und Löschen von ausgelagerten Dateien
Auslagerung auf Anwendergruppe beschränken	Beschränkung des Zugriffs auf ausgelagerte Verdachts- und Alarmspuren auf die Gruppe, die die Auslagerung veranlasst hat
Begründungen für Exporte	Abfrage von Begründungen für den Export
Drucken	Sperrung der Ausdrücke
Entfernter Zugriff	Recht zur Anzeige entfernter Serverquellen am Client
Ereignistaste anzeigen	Anzeige / Sperre der Ereignistaste
Export verwalten	Recht zur Ausführung von Sequenzexporten
Fokus sperren	Sperrung des PTZ-Fokus
FTP-Zugriff freigeben	Recht für den Zugriff auf den FTP-Server
Iris sperren	Sperrung der PTZ-Iris
Kameraliste anzeigen	Recht zur Darstellung der Kameraliste im Konfigurationsdialog
Kamerapositionen steuern	Recht zur Steuerung von PTZ-Positionen
Keine Begründung bei Anmeldung	Anmeldung ohne Kommentarabfrage auch wenn die Einstellung dazu aktiviert ist
Kennwort ändern	Änderung des eigenen Kennwortes
Konfiguration	Recht zur Anzeige des Konfigurationsdialogs
LIVE-Zugriff sperren	Sperrung die Live Anzeige von Videoquellen
Manuelle Aufzeichnung	Freigabe der manuellen Aufzeichnung (H.264/MPEG4) über das Kontextmenue eines Videofensters
Meldungen löschen	Recht zum Löschen von Alarmmeldungen über den Servicedialog
Meldungsarchiv anzeigen	Recht zur Anzeige des Meldungsarchivs
Meldungsliste anzeigen	Recht zur Darstellung der Alarmliste
Programmende freigeben	Recht zum Beenden der VMS Anwendung
PTZ-Position speichern	Recht zur Speicherung von PTZ-Kamerapositionen
Rundgänge anzeigen	Recht zum Steuern virtueller Wächterrundgänge
Sabotageerkennung konfigurieren	Recht zur Konfiguration der Sabotageerkennung über den Servicedialog
Schnappschüsse ausführen	Recht zur Ausführung von Schnappschüssen (Einzelbildern)
Sequenzen bearbeiten	Recht zur Bearbeitung der Rundgänge im Service-Menü

Servicebereich	Recht für den Zugriff auf den Servicedialog
Speicher anzeigen	Recht zur Anzeige und Auswahl von Presets
Speicher sichern	Recht zum Sichern von Presets
Splits anzeigen	Recht zur Anpassung des Videofensterlayouts
Spuren als Alarm setzen	Kennzeichnung einer angezeigten Spur als Alarm
Spuren als Verdacht setzen	Kennzeichnung einer angezeigten Spur als Verdacht
Spurexport	Sperrung der Exporte für bestimmte Benutzergruppen
Steuerungsfenster anzeigen	Recht zur Darstellung der Funktionssteuerung (Bereich unter den Videoanzeigen)
Verbindungsfenster anzeigen	Recht zur Darstellung der Verbindungssteuerung (Kamerabaum)
Videodaten löschen	Recht zum Löschen von Videodaten über den Servicedialog
Videofenster verschieben	Recht für den Zugriff auf den "Layout Modus"
Video-Kontextmenü freigeben	Recht zur Freigabe des Kontextmenues eines Videofensters
Videoquellen im Projektstatus anzeigen	Recht zur Anzeige der Videoquellen, bei denen der Projektstatus aktiv ist
Videoquellen-Ausgänge steuern	Recht zur Steuerung der Videoquellen-Ausgänge
Videoquellen-Eingänge anzeigen	Recht zur Steuerung der Videoquellen-Eingänge
Videoquellenfunktionen	Freigabe des Zugriffs auf gesonderte Videoquellenfunktionen (Im Bereich I/O Steuerung)
Videsequenzen löschen	Löschen von Videsequenzen innerhalb eines Zetbereichs
Videowand steuern	Recht zur Steuerung der Videowand
Wiedergabe anzeigen	Recht zur Steuerung der Wiedergabe
Wiedergabeschaltfläche anzeigen	Recht zur Darstellung der Wiedergabeschaltfläche
Zoom sperren	Sperrung des PTZ-Zooms
zugriff auf ausgelagerte Alarmspuren	Anzeige / Sperre der ausgelagerten Verdachtsspuren
Zugriff auf ausgelagerte Verdachtsspuren	Anzeige / Sperre der ausgelagerten Verdachtsspuren
Zugriff auf PTZ Overlay	Freigabe des PTZ-Steuerkreuzes im Videobild
Zugriff auf PTZ Steuerung	Freigabe der PTZ Steuerelemente
Zugriff auf Videoquellen sperren	Sperrung einzelner Videoquellen oder eines gesamten Pfades